

Estanterías

Instrucciones montaje • Instructions de montage • Montageanleitung • Mounting instructions • Instruções de montagem

Las estanterías LACOR no precisan de herramienta alguna para su montaje o desmontaje, siga estas instrucciones para poder realizar el montaje de una estantería simple. En caso de precisar cualquier aclaración o información adicional no dude en ponerte en contacto con su suministrador o visite nuestra página web.

- 1.- Extraiga todos los componentes de su embalaje original, no se deshaga de éste hasta comprobar que el artículo se encuentra completo.
Coloque todos los componentes en el suelo.
- 2.- Disponga de un espacio libre, ampliamente superior a las dimensiones de la estantería a montar.
- 3.- Tome un soporte lateral extendido en el suelo, introduzca 2 ganchos en los orificios más bajos que vaya a emplear, tal y como muestra la Figura 1.
Apoye este soporte lateral contra la pared.
- 4.- Tome el otro soporte lateral, e introduzca los ganchos en los mismos orificios. Coloque ahora los 2 largueros de la parte inferior, Figura 2.
- 5.- Coloque de pie este soporte lateral y aproximese al soporte lateral apoyado contra la pared, introduzca los largueros en los ganchos de éste, la estantería quedará estabilizada, Figura 3.
Asegúrese de que los largueros han sido correctamente colocados.
- 6.- Ahora puede seleccionar las diferentes alturas a las cuales colocará los ganchos y largueros de los estantes, Figura 4.
- 7.- Antes de colocar las parrillas plásticas, asegúrese de que todos los largueros se encuentran correctamente colocados.
- 8.- Montaje guía ángulo;
 - a.- Retire todas las parrillas plásticas y extraiga uno de los largueros de la estantería.
 - b.- Introduzca 2 ganchos de angulo en la barra ángulo tal y como muestra la figura Figura 6 y 7.
NOTA: Deberá emplear tantas barras ángulo como estantes disponga, Figura 5.
 - c.- Introduzca el larguero por la barra angulo con los ganchos laterales, según la Figura 8.
 - d.- Ahora coloque el larguero con las barras ángulo en su anterior ubicación. Realice el mismo proceso con todos los largueros de uno de los laterales.
 - e.- Una vez terminado, asegúrese de colocar todas las barras ángulo contra el mismo extremo, ahora realice el montaje de los 2 largueros de la parte inferior, Figura 9.
 - f.- Coloque en el nuevo soporte lateral 2 ganchos a la misma altura que la estantería ya montada.
 - g.- Monte el nuevo soporte lateral a los largueros que forman el ángulo, Figura 9, asegúrese de introducirlos correctamente.
 - h.- Ahora ya puede montar el resto de largueros hasta finalizar el montaje.
 - i.- Antes de colocar las parrillas plásticas, asegúrese de que todos los largueros se encuentran correctamente colocados
NOTA: Las patas pueden regularse en altura 1 cm para absorver irregularidades del suelo, emplee una llave inglesa o fija de 17 mm

The LACOR shelves do not need any tool whatsoever to be assembled or dismantled. Follow these instructions to be able to assemble one single shelf. If you need any further explanation or information, do not hesitate to contact your supplier or visit our website.

- 1.- Take all the components out of their original wrapping. Do not throw the wrapping away until you have checked that the article is complete.
Place all the components on the floor.
- 2.- Make a space available that is much larger than the shelf to be assembled.
- 3.- Take a side support lying on the floor and put two hooks into the lowest holes you are going to use, as shown in Figure 1. Lean this support against the wall.
- 4.- Take the other side support and put the hooks into the same holes. Now place the 2 lower rods, Figure 2.
- 5.- Stand this side support up and bring it next to the side support leaning against the wall. Put the rod lengths into its hooks. The shelf will remain stabilized, Figure 3.
Make sure the rod lengths have been properly placed.
- 6.- Now you can select the different heights at which you will place the hooks and the shelf rod lengths, Figure 4.
- 7.- Before placing the plastic racks, make sure that all the rods are properly in place.
- 8.- Assembly of angle guide rail:
 - a.- Remove all the plastic racks and take out one of the shelf rod lengths.
 - b.- Put 2 angle hooks into the angle bar as shown in Figure 6 and Figure 7.
NOTE: You must use as many angle bars as the number of shelves you have, Figure 5.
 - c.- Put the rod length through the angle bar with the side hooks, according to Figure 8.
 - d.- Now place the rod length with the angle bars in its previous place. Follow the same process with all the rod lengths of one of the sides.
 - e.- Once finished, make sure you place all the angle bars against the same end. Now assemble the 2 lower rod lengths, Figure 9.
 - f.- Place 2 hooks on the new side support at the same height as the shelf assembled.
 - g.- Mount the new side support onto the rod lengths that form the angle, Figure 9. Make sure you introduce them properly.
 - h.- Now you can assemble the rest of the rod lengths until you finish the assembly.
 - i.- Before placing the plastic racks, make sure that all the rod lengths are properly placed.
NOTE: The legs can be adjusted by 1 cm in height to absorb unevennesses in the floor. Use an adjustable or 17 mm fixed spanner.

